# **PEGASPOS MOBILE** BENUTZERHANDBUCH ZUR APPLIKATION

BOWA S.R.O.



# INHALT

1

1	St	artbildschirm	5
	1.1	Einstellungsoptionen	6
2	G	rundeinstellungen für Mobile PegasPOS (PPM) für den tschechischen Markt	7
	2.1	Aktivierung der Lizenz	7
	2.2 Bele	Einstellung des Software-Geschäftsmoduls (Einstellen der Firmenangaben und des Textes auf dem g) 8	
	Μ	lehrwertsteuerzahler	9
	Ka	asse	9
	V	erkaufsstelle	10
	St	euernummer	10
	Ko	opfzeile	11
	Fu	usszeile	11
	2.3	EET	12
	2.4	Warengruppen (Einstellung der Mehrwertsteuerwerte)	13
	2.5	PLU	14
3	G	rundeinstellungen für Mobile PegasPOS (PPM) für den österreichischen Markt	15
	3.1	Aktivierung der Lizenz	15
	3.2 Bele	Einstellung des Software-Geschäftsmoduls (Einstellen der Firmenangaben und des Textes auf dem g) 16	
	Μ	Iehrwertsteuerzahler	17
	К	opfzeile	17
	Fu	usszeile	18
	3.3	ESAT (Elektronische Signatur)	18
	Ka	assen-ID	19
	H	ardware-Signaturschlüssel	19
	PI	N-Einstellung	20
	Pr	rotokoll einstellen	20
	In	itialisieren der Hardware-Signatur	21
	A	ES (256) key	21
	Te	estdruck	22
	In	itialisierung des Datenerfassungsprotokolls	22
	D	ruck der ESAT-Konfiguration	23
	3.4	Warengruppen (Einstellung der Mehrwertsteuerwerte)	27



	3.5	PLU	. 28
4	Sch	nelleinstellungen	. 29
	4.1	Betriebsverhalten	. 29
	4.2	Belegdrucker	. 30
	Fisk	calmodul	. 30
	4.3	Trainingsmodus	. 34
5	Ser	viceeinstellungen	. 35
	5.1	POS-ID	. 36
	5.2	Betriebsverhalten	. 36
	5.3	Einstellungen für den Server	. 36
	5.4	Einstellungen der Nachrichten	. 38
	5.5	Hauptwährung	. 39
	5.6	Einstellung der Währung	. 39
	Hin	zufügen einer neuen Währung	. 40
	5.7	Benutzer	. 40
	Hin	zufügen eines neuen Benutzers	. 41
	5.8	Schnelle Stornierung	. 41
	5.9	Negative Operationen	. 42
	5.10	Automatische Abmeldung	. 42
	5.11	Vom Administrator modifizierbare Tasten	. 43
	5.12	Lieferschein	. 44
	5.13	Software-Fiskalmodul	. 45
	5.14	Passwort	. 47
	5.15	EET	. 47
	5.16	Lizenz	. 48
	5.17	Import einer Datenbank	. 48
	5.18	Programm-Update	. 49
6	Glo	bale Einstellungen	. 49
	6.1	Display-Einstellungen	. 50
	6.2	Tastatur-Einstellungen	. 51
	6.3	Grafik-Header	. 51
	6.4	Verschachtelte Sortimente	. 52
	6.5	Lieferschein (Vorlage)	. 52



	6.6	Schulungmodus	. 53
	6.7	Sprache	. 54
	6.8	Schriftart	. 54
	6.9	Energiesparmodi	. 55
	Sch	laf-Anzeige	. 55
	Slee	ep Drucker (Verkauf)	. 55
	Slee	ep Printer Einstellungen	. 56
	Dru	ickkontrast	. 56
7	Ger	räte	. 57
8	Hel	p	. 57
9	Coc	delisten	. 58
	9.1	PLU	. 58
	9.2	Sortimente	. 61
	9.3	Warengruppen	. 63
	9.4	Zahlungsmittel	. 66
	9.5	Schnell-PLU	. 69
	9.6	Kunden	. 72
	9.7	Zusatztext	. 74
	9.8	PLU-Export	. 76
1(	) Dat	enspeicher	. 77
11	L Bes	chreibung der Tastatur	. 77
12	2 Ver	kauf	. 79
	12.1	Verkauf von Festpreisartikel	. 80
	12.2	Verkauf von Freipreisartikel	. 80
	12.3	Verkauf der Posten aus der HARD PLU Liste	. 82
	12.4	Schneller Storno	. 82
	12.5	Storno	. 83
	12.6	Storno des Postens	. 84
	12.7	Abschläge und Zuschläge	. 85
	12.8	Rechnungskopie	. 86
	12.9	Einlage und Entnahme	. 87
	12.10	Abschlüsse	. 88
	12.11	Verkauf des Postens aus der PLU Liste	. 89



12.12	Verkauf des Postens aus der Sortiment liste	90
12.13	Ausstellung der Ware für den Kunden	90
13 Ka	sse – Restaurant	91
13.1	Tischwechsel	92
13.2	Rechnung zusammenbezahlt oder geteilt	92



# **1 STARTBILDSCHIRM**

Nach dem Start der Applikation auf dem Smartphone oder Tablet wird einer der folgenden Bildschirme angezeigt.



Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn Ihr Gerät über eine Menütaste verfügt.

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn Ihr Gerät nicht über eine Menütaste verfügt. Die Funktion dieser Taste

wird durch das Symbol ersetzt.



## 1.1 Einstellungsoptionen

Nach dem Anklicken der Menü-Taste werden die Einstellungsoptionen angezeigt.



Schnelleinstellungen Schulungsmodus, Betriebsart, Drucker

Benutzer Einstellungen Grundeinstellungen der Kasse

Globale Einstellungen Anzeige, Sprache, Schriftart, ...

Geräte Verbindung mit externen Geräten

Hilfe Beschreibung von Fehlercodes



# 2 GRUNDEINSTELLUNGEN FÜR MOBILE PEGASPOS (PPM) FÜR DEN TSCHECHISCHEN MARKT

Um die Applikation PegasPOS Mobile verwenden zu können, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden.

# 2.1 Aktivierung der Lizenz

Die Lizenz für die Applikation auf folgende Weise aktivieren.



Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anklicken. Das Menü wird angezeigt – auf "Einstellungen" klicken.



Lizenzschlüssel eingeben und mit "OK" bestätigen.



Auf "Benutzer Einstellungen" klicken.



Auf "Lizenz" klicken.



# 2.2 Einstellung des Software-Geschäftsmoduls (Einstellen der Firmenangaben und des Textes auf dem Beleg)

Zur Einstellung des Software-Geschäftsmoduls gelangen Sie auf folgende Weise.



Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anklicken. Das Menü wird angezeigt - auf "Einstellungen" klicken.



Auf "Benutzer Einstellungen" klicken.



Auf "Software Fiskalmodul" klicken.



Die Einstellungen sind in zwei Abschnitte untergliedert – "Firmendaten Einstellungen" und "SW-Fiskal Einstellungen".



#### Mehrwertsteuerzahler

Die Einstellung der Mehrwertsteuerzahlungspflicht ist Pflicht. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.





Auf "Firmendaten Einstellungen" klicken.

Auf "MwSt. Ausweisen \*" klicken.



Die entsprechende Option anklicken, je nachdem, ob Sie Mehrwertsteuerzahler sind oder nicht und auf "Ok" klicken.

#### Kasse

Es wird empfohlen, die Kassennummer einzustellen. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.

₿



nicht definier Kassen-ID MOD-AT-1  $oldsymbol{\Theta}$ Firmen-ID nicht definier **UID-Nummer**  $\odot$ nicht definier  $\odot$ Verkaufsstelle nicht definier  $oldsymbol{\Theta}$ Kasse nicht definier \* - Pflichtfelde ብ

Auf "Kasse" klicken.



Kassennummer eingeben und auf "Ok" klicken.

Einstellungen" klicken.



### Verkaufsstelle

Es wird empfohlen, die Nummer der Verkaufsstelle einzugeben. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.

Die eingegebene Bezeichnung der Verkaufsstelle muss die gleiche wie die Bezeichnung der Verkaufsstelle in der EET-Registrierung sein.



Seriennummer	8
nicht definiert Kassen-ID	
MOD-AT-1	
Firmen-ID	8
nicht definiert	
UID-Nummer	
UID AT UT2345678	
nicht definiert	
Verkaufsstelle	8
nicht definiert	
Kasse nicht definier	8
- Pflichtfelder	
37%	



Auf "Firmendaten Einstellungen" klicken.

klicken.

Nummer der Geschäftsstelle eingeben und auf "Ok" klicken.

Steuernummer

Hier kann die Steuernummer eingestellt werden. Wenn Sie keine Steuernummer einstellen, wird diese automatisch aus dem EET-Zertifikat übernommen. Für die Einstellung der Steuernummer folgende Vorgehensweise einhalten. Beim Ausfüllen der Steuernummer im Feld IČDPH wird die Steuernummer auf dem Beleg unter dem Kopf in der gleichen Zeile wie die Identifizierungsnummer angezeigt.



Auf "Firmendaten Einstellungen" klicken.

Seriennummer	8
Kassen-ID	
MOD-AT-1 Firmen-ID	8
nicht definiert UID-Nummer	
UID ATU12345678 Steuernummer	8
nicht definiert Verkaufsstelle	
nicht definie	
nicht definiert	•
* - Pflichtfelder	

Auf "Steuernummer"

klicken.

 $\odot$  $\mathbf{\mathfrak{S}}$ Firmen-ID JID-Nummei 0k Abbrechen

Die Steuernummer eingeben und auf "Ok" klicken.



## Kopfzeile

Es können Angaben eingestellt werden, die als Kopfzeile gedruckt werden sollen. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.





Auf "SW-Fiskal Einstellungen" klicken.

Auf "Kopfzeile" klicken.



Angaben eingeben, die als Kopfzeile gedruckt werden sollen, und auf "Ok" klicken.

#### Fusszeile

Es können Angaben eingestellt werden, die als Fusszeile des Belegs gedruckt werden sollen. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.



Auf "SW-Fiskal Einstellungen" klicken.





Angaben eingeben, die im Fusszeile des Belegs gedruckt werden sollen, und auf "Ok" klicken.



# 2.3 EET

Um die Kommunikation des Geräts mit dem EET-Server zu ermöglichen, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden.



Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anklicken. Das Menü wird angezeigt - auf "Einstellungen" klicken.



Auf "EET Zertifikat des Unternehmers" klicken. Klicken Sie auf das EET-Zertifikat\*, das Sie für das jeweilige Gerät verwenden wollen, Passwort eingeben und auf "Ok" klicken. Für die Aktivierung der EET-Services Checkbox "EET" anklicken.



Auf "Benutzer Einstellungen" klicken.



Auf "EET" klicken.

Nach der Bestätigung erscheint die Meldung bezüglich der Einstellung der Steuernummer. Wenn die Steuernummer im Gerät eingestellt wurde (im Abschnitt Einstellungen – Benutzer Einstellungen – Software Fiskalmodul – Firmendaten Einstellungen - Steuernummer) und diese Steuernummer nicht mit der Steuernummer des ausgewählten EET-Zertifikats übereinstimmt, wird der Benutzer aufgefordert, die Änderung der im Gerät eingestellten Steuernummer zu bestätigen.

\*Das EET-Zertifikat muss in das Gerät in den Ordner PegasPos Mobile/CA übernommen werden.



# 2.4 Warengruppen (Einstellung der Mehrwertsteuerwerte)

Um den Verkauf zu ermöglichen, muss mindestens eine Warengruppe eingerichtet werden. Für die Einrichtung einer Warengruppe folgende Vorgehensweise einhalten.



Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anklicken. Das Menü wird angezeigt - auf "Artikel und Verwaltung" klicken.



Auf "Warengruppen" klicken.



Parameter eingeben und auf die Hardware-Taste "Zurück" klicken (rechts unten gekennzeichnet \*\*).



Mit einem Klick auf "Ok" speichern.



# 2.5 PLU

Um den Verkauf zu ermöglichen, muss ein Verkaufsposten PLU eingerichtet werden, dem eine im vorherigen Schritt eingerichtete Warengruppe zugeordnet wird (4. Warengruppen). Für die Einrichtung einer PLU folgende Vorgehensweise einhalten.



Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anklicken. Das Menü wird angezeigt - auf "Artikel und Verwaltung".

- Sector Se	PLU 2
Artikel und Verwaltung	Maßei St.
Artikel von Server laden	EAN-C
PLU (Artikel)	Bro
Sortimentgrun	Steu
Warengrupp	Sortim
Zahlungsarten	Geb Preis i
HARD-PLU	
Kunden	q
Zusatztexte	а
PLU-Export	•

Auf "PLU" klicken.



auf die Hardware-Taste "Zurück" klicken (rechts unten gekennzeichnet • : ).



Mit einem Klick auf "Ok" speichern.



# **3 GRUNDEINSTELLUNGEN FÜR MOBILE PEGASPOS (PPM) FÜR DEN** ÖSTERREICHISCHEN MARKT

Um die Applikation PegasPOS Mobile verwenden zu können, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden.

## 3.1 Aktivierung der Lizenz

Die Lizenz für die Applikation auf folgende Weise aktivieren.



Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anklicken. Das Menü wird angezeigt - auf "Einstellungen" klicken.



Auf "Benutzer Einstellungen" klicken.



Auf "Lizenz" klicken.



Lizenzschlüssel eingeben und mit "OK" bestätigen.



# 3.2 Einstellung des Software-Geschäftsmoduls (Einstellen der Firmenangaben und des Textes auf dem Beleg)

Zur Einstellung des Software-Geschäftsmoduls gelangen Sie auf folgende Weise.



Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anklicken. Das Menü wird angezeigt - auf "Einstellungen" klicken.



Auf "Benutzer Einstellungen" klicken.



Auf "Software Fiskalmodul" klicken.



Die Einstellungen sind in zwei Abschnitte untergliedert -"Firmendaten Einstellungen" und "SW-Fiskal Einstellungen".



#### Mehrwertsteuerzahler

Die Einstellung der Mehrwertsteuerzahlungspflicht ist Pflicht. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.





Auf "Firmendaten Einstellungen" klicken.

Auf "MwSt. Ausweisen" klicken.



Die entsprechende Option anklicken, je nachdem, ob Sie Mehrwertsteuerzahler sind oder nicht und auf "Ok" klicken.

#### Kopfzeile

Es ist notwendig, die Angaben einzustellen, die als Kopfzeile auf dem Beleg gedruckt werden sollen, und dies mindestens die Bezeichnung und die Anschrift der Firma. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.



Auf "SW-Fiskal Einstellungen" klicken.

Kopfzeile	8
Fusszeile	8
nicht definiert	
Steuer Kategorien *	
A : 10	_
B:0	
C:0	
D:0	
E:U E-0	
2;Karte;0;0.00;0;0;0:00;0:00 2;Karte;0;0:00;0;0;0:00 16;Bargeld;0;0:00;0;0;0:00;0:00	
Schahlone *	
- Pflichtfelder	
775	
Û	

Auf "Kopfzeile" klicken.



Angaben eingeben, die als Kopfzeile gedruckt werden sollen, und auf "Ok" klicken.



## Fusszeile

Es können Angaben eingestellt werden, die als Fußzeile des Belegs gedruckt werden sollen. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.





Auf "SW-Fiskal Einstellungen" klicken.

Auf "Fusszeile" klicken.



Angaben eingeben, die im Fusszeile des Belegs gedruckt werden sollen, und auf "Ok" klicken.

# 3.3 ESAT (Elektronische Signatur)

Zur Einstellung der elektronischen Signatur gelangen Sie auf folgende Weise.



Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anklicken. Das Menü wird angezeigt - auf "Einstellungen" klicken.



Einstellungen" klicken.



Auf "ESAT (Elektronische Signatur)" klicken.



In diesem Abschnitt können alle Einstellungen im Zusammenhang mit der elektronischen Signatur vorgenommen werden.

#### **Kassen-ID**

Die Kassen-ID ist auf 1 voreingestellt. Diese Einstellung muss nicht geändert werden, wenn Sie nur eine Registrierkasse haben. Wenn Sie über mehrere Registrierkassenverfügen, muss jede von ihnen eine einzigartige Kassen-ID bekommen und somit in diesem Falle geändert werden. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.

Kassen-ID MOD-AT-1		Kassen-I MOD-AT-1			
Hardware Signaturschlüsser		Kass	en-ID		
AES (256) key		<u>_</u> h			
Druck test		Abt	Abbrechen		
Datenerfassungsprotokoll initialisier			assungspro	I initialisi	
		1	2	3	
ESAT Konfiguration drucken		4	5	6	
		7	8	9	
			0	Slovenčina	
	-				

Auf "Kassen-ID" klicken.

Wenn erforderlich, Kassen-ID eingeben und mit "OK" bestätigen.

#### Hardware-Signaturschlüssel

In diesem Abschnitt muss die Einstellung des PIN und des unterstützten Protokolls vorgenommen und anschließend der Hardware-Signaturschlüssel initiiert werden. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.



## **PIN-Einstellung**

In diesem Abschnitt muss der PIN eingestellt werden, der bei der elektronischen Signierung von Dokumenten verlangt wird. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.





Auf "Hardware Signaturschlüssel" klicken.

Auf "PIN einstellen" klicken".

PIN eingeben und auf "OK" klicken.

## Protokoll einstellen

In diesem Abschnitt muss die Einstellung des Protokolls vorgenommen werden. Für die Ausführung dieser Einstellung folgende Vorgehensweise einhalten.



Auf "Hardware Signaturschlüssel" klicken.



Auf "Zertifizierungsdiensteanb ieter" klicken.



Auf die Option "R1-T1(A-Trust)" klicken.



### Initialisieren der Hardware-Signatur

Hardware-Signaturschlüssel durch das Anklicken von "Initialisieren von Hardware Signatur" initialisieren. Nach der Initialisierung wird auf dem Display die Nummer des Zertifikats und die Nummer des Unternehmens angezeigt. Die Initialisierung kann nur einmal durchgeführt werden.





Auf "Hardware Signaturschlüssel" klicken. Auf "Initialisieren von Hardware Signatur" klicken.

## AES (256) key

In diesem Abschnitt ist es möglich, die für die Registrierung der Kasse notwendigen Schlüssel auf der Webseite www.finanzonline.at anzeigen Eine detaillierte Beschreibung der Registrierung bei www.finanzonline.at finden Sie in der beiliegenden Datei BMF\_Handbuch\_ Registrierkassen.pdf



Auf "AES (256) key" klicken.



Die notwendigen Schlüssel werden angezeigt.



#### Testdruck

Vor der Initialisierung des Datenerfassungsprotokolls muss ein Testdruck vorgenommen werden. Nur wenn der Test erfolgreich war, kann die Initialisierung des Datenerfassungsprotokolls fortgesetzt werden. Ein erfolgreich durchgeführter Test bedeutet, dass auf dem Drucker ein Text ausgedruckt wird, dieser Text muss nicht korrekt formatiert sein, das wird nicht als Fehler betrachtet.

Kassen-ID MOD-AT-1
Hardware Signaturschlüssel INAKTIV
AES (256) key
Druck test
Datenerfassungsrup koll initialisier.
Datenerfassungsprotokoll beenden
ESAT Konfiguration drucken

Auf "Druck-Test" klicken.

#### Initialisierung des Datenerfassungsprotokolls

Wenn Sie die vorherige Einstellung ausgeführt haben und der Testdruck erfolgreich verlief, kann das Datenerfassungsprotokoll initialisiert werden. Nach dem Anklicken von "Datenerfassungsprotokoll initialisier.." erfolgt die Initialisierung und der entsprechende Beleg wird ausgedruckt.



"Datenerfassungsprotokoll initialisier.." klicken.



#### **Druck der ESAT-Konfiguration**

Mit dem Anklicken von "ESAT Konfiguration drucken" können die notwendigen Schlüssel für die Registrierung bei www.finanzonline.at ausgedruckt werden, die sich im Ordner "AES (256) key" befinden.



Auf "ESAT Konfiguration drucken" klicken.

#### Datenerfassungsprotokoll - Export

Den Datenerfassungsprotokoll - Export kann man per anklicken auf "Unterstützung für die Finanzverwaltung" durchführen. Im Dateiverzeichnis PegasPosMobile in dem Ordner DEP\_EXPORT wird eine Datei mit dem aktuellen Datum des Exports erstellt.



Handbuch PegasPOS Mobile 1.12.6

Klicken Sie auf die Ikone in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Das Menu – klicken Sie auf die "Einstellungen" stellt sich dar. Klicken Sie auf "Benutzer Einstellungen".

Klicken Sie auf "ESAT(Elektronishe Signatur)".

"Unterstützung für die

Finanzverwalt.."



Klicken Sie auf Klicken Sie auf "sdcard0". "Datenerfassungsprotokoll export". Klicken Sie auf "PegasPosMobile". Klicken Sie auf "OK".

#### **Kassenjournal - Export**

Wenn Sie das Kassenjournal exportieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:



Klicken Sie auf die Ikone in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Das Menu – klicken Sie auf die "Einstellungen" stellt sich dar.

Klicken Sie auf "Benutzer Einstellungen". Klicken Sie auf "ESAT(Elektronishe Signatur)".

"Unterstützung für die

Finanzverwalt.."



## Kontrolbeleg

- 1. Kontrolbeleg kann auf zwei Arten gedruckt werden:
- Durch die Einstellungen, wenn Sie als Benutzer über die entsprechenden Rechte verfügen.



Klicken Sie auf "Unterstutzung fur die Finanzverwalt...".

Klicken Sie auf "Kontrolbeleg drucken".



2. Durch Funktion 904, wenn Sie als Benutzer über die entsprechenden Rechte nicht verfügen.

5									
202					00.00 EUR				00.00 EUR
					SuperAdmin				SuperAdmin
	00.000 X	00.00			00.00	00.000 X 00.00			00.00
	Verkau	f				Verkauf			
	904					904			
POS									
	Sofort-	7	0	0		$\bigcirc$	Rück-		
	storno	/	Ø	9			gabe	ಟ್ರಾ	Keports
	Storno	Λ	5	6		Druck Wieder-	Text Ein-	Fn	Nachl./
		-	<u> </u>	0		holen	geben		Zuschl.
	HARD	1	2	3	Zahlung	Ein/Aus			Lieferschein
			-			zaniung			
	$(\cdots)$	0	•	(x)	Bargeld	$\leftarrow$	BCLeser	Schub- lade	Bearbeitung
	$\bigcirc$						EIN	lade	beenden

Klicken Sie auf "play".

Geben sie "904" ein und klicken sie auf "…", es wird ein neues Angebot an Menü. Klicken sie auf "fn", der Kontrolbeleg wird ausgedruckt.



## 3.4 Warengruppen (Einstellung der Mehrwertsteuerwerte)

Um den Verkauf zu ermöglichen, muss mindestens eine Warengruppe eingerichtet werden. Für die Einrichtung einer Warengruppe folgende Vorgehensweise einhalten.



Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anklicken. Das Menü wird angezeigt - auf "Artikel und Verwaltung" klicken.



Auf "Warengruppen" klicken.



Parameter eingeben und auf die Hardware-Taste "Zurück" klicken (rechts unten gekennzeichnet\*\*).



Mit einem Klick auf "Ok" speichern.



# 3.5 PLU

Um den Verkauf zu ermöglichen, muss ein Verkaufsposten PLU eingerichtet werden, dem eine im vorherigen Schritt eingerichtete Warengruppe zugeordnet wird (4. Warengruppen). Für die Einrichtung einer PLU folgende Vorgehensweise einhalten.



Das Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anklicken. Das Menü wird angezeigt - auf "Artikel und Verwaltung" klicken.



Auf "PLU (Artikel)" klicken.

PLU											
1											
Maßeinł	Maßeinheit										
St.	St.										
EAN-Co	EAN-Code										
EAN-	Code	einge	ben								
Artikeln	ame										
Brot											
Steuersa	atz										
Leber											
Sortime	nt										
Sortir	nent	wähle									
Preis inł	d. Mw	St.									
									Ļ		
q 1	$N^2$	e i	4	t y	γι	7	i°c	<sup>9</sup>	p°		
а	S	d	f	g	h	j	k	Ι			
<b>±</b>	Z	Х	С	V	b	n	m	€	×		
?123	,			Slove	nčina			0			

Parameter eingeben und auf die Hardware-Taste "Zurück" klicken (rechts unten gekennzeichnet\*:).



Mit einem Klick auf "Ok" speichern.



# 4 SCHNELLEINSTELLUNGEN

Mit den Schnelleinstellungen kann das Applikationsverhalten und der Typ des Fiskalmoduls eingestellt sowie der Trainingsmodus ein- oder ausgeschaltet werden.

## 4.1 Betriebsverhalten

Man kann unter drei Typen Betriebsverhalten wählen. Jedes von ihnen hat seine Besonderheiten.

**Bestellterminal** – funktioniert mit einer Verbindung zum Webserver, die Belege werden auf einem Webserver gespeichert.

Kasse – funktioniert lokal, die Belege werden im Gerät gespeichert.

**Kasse – Restaurant** – funktioniert wie die Kasse, besitzt aber über Funktionen, die für ein Restaurant nötig sind (z. B. Tische, Aufschieben der Rechnung usw.).

Pegos Pos	Schnelleinstellungen Schulungsmodus, Betriebsart, Drucker	Modus Einstellung der Betriebsart	Modus Einstellung der Betriebsart		
	Benutzer Eine ungen Grundeinstell der Kasse	Fiskaldrucke Fiskalmodul Fiskalmodul Fiskalmodul	Fiskaldrucker Fiskalmodul Typ: [Software FM]		
	Globale Einstellungen Anzeige, Sprache, Schriftart,	Schulungmodus Status: AUS	Schulungmodus  Status: AUS		
	Geräte Verbindung mit externen Geräten		Modus		
	Hilfe Beschreibung von Fehlercodes		Bestellterminal O		
POS			Kasse		
			Gastronomie-Kasse 💿		
Einstellungen			Abbrechen		
Artikel un valtung					
Datensicherung					
Versionshinweise					
Open Source Lizenzen					



## 4.2 Belegdrucker

In diesem Abschnitt finden Sie Einstellungen für den Belegdrucker.

ζ <sup>Ω</sup>	Schnelleinstellungen Schulungsmodus, Betriebsart, Drucker Benutzer Einstell	Modus Einstellung der Betriebsart Fiskaldrucker	Fiskalmodul Fiskalmodul Typ: [Software FM] Kommunikationsschnittstelle
Pegos Pos	Grundeinstellungen Globale Einstellungen Anzeige, Sprache, Schriftart,	Fiskalmodul Typ: [ Software FM ] Schulungmodus Status: AUS	Schnitstelle: [HID] Einstellungen Andere Einstellunge
	Gerate Verbindung mit externen Geräten Hilfe Beschreibung von Fehlercodes		Druck test
Finstellungen			
Artikel up waltung Datensicherung			
Versionshinweise Open Source Lizenzen			

#### Fiskalmodul

In diesem Abschnitt befinden sich die Einstellungen für das Fiskalmodul. Es kann unter vier Typen des Fiskalmoduls gewählt werden.

Wählen Sie die Option "Ohne FM", wenn Sie das Gerät als Bestellterminal verwenden wollen.

Die Option **"Software FM (Bildschirm)"** druckt keine Belege auf dem Drucker, sondern zeigt sie auf dem Display an.

Wählen Sie die Option **"Software FM"**, wenn ein Ausgangsgerät (Drucker) angeschlossen werden soll. Wählen Sie die Option **"Pegas FM"**, wenn Sie das Fiskalmodul der Firma BOWA anschließen wollen.





#### Ohne FM

Wenn Sie die Option "Ohne FM" gewählt haben, müssen keine weiteren Parameter eingestellt werden.



#### Software-FM Bildschirm

Wenn Sie "Software FM (Bildschirm)" gewählt haben, Lokalisierung einstellen.





#### Software-FM (Software-FM)

Wenn Sie "Software-FM" gewählt haben, sind weitere Einstellungen je nach der gewählten Kommunikationsschnittstelle notwendig.

Fiskalmodul Fiskalmodul Typ: [ Software FM ]	Fis Fis		
Kommunikationsschnittstelle Schnitstelle: [Undefinierte Schnittstelle]	Ko Sch [Ur	Communikationsschnittstelle Schnitstelle: Undefinierte Schnittstelle ]	
Einstellungen Andere Einste	Ei An	Kommunikationsschnittstelle	
Druck test	Dr	Undefinierte Schnittstelle	
		Bluetooth	
		СОМ	
		HID	
		Ethernet	
		Abbrechen	

#### Bluetooth

Wenn Sie die Kommunikationsschnittstelle "Bluetooth" gewählt haben, muss die MAC-Adresse des Geräts eingestellt werden, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Ebenso muss die Lokalisierung eingestellt werden, die Lokalisierungsoptionen sind die gleichen wie im Abschnitt "Software FM (Bildschirm)".





#### СОМ

Wenn Sie die Kommunikationsschnittstelle "COM" wählen, müssen der COM Port, an den das Gerät angeschlossen wird, und die Kommunikationsgeschwindigkeit eingestellt werden. Ebenso muss die Lokalisierung eingestellt werden, die Lokalisierungsoptionen sind die gleichen wie im Abschnitt "Software FM (Bildschirm)".



#### HID

Wenn Sie die Kommunikationsschnittstelle "HID", müssen die Kommunikationsgeschwindigkeit (im Falle des Anschlusses eines ESC POS Geräts muss seine definierte Kommunikationsgeschwindigkeit eingestellt werden, im Falle des Geräts POSandro wird die Kommunikationsgeschwindigkeit auf 115200 eingestellt), die Lokalisierung und das Kommunikationsprotokoll eingestellt werden. Die Lokalisierungsoptionen sind die gleichen wie im Abschnitt "Software FM (Bildschirm)". Im Abschnitt "Kommunikationsprotokoll" kann ESC POS eingestellt werden, für den klassischen ESC POS Drucker oder GDI. Beim Gerät Modulino muss das Kommunikationsprotokoll GDI gewählt werden.





#### Ethernet

Fiskalmodul	SCHNITSTELLENEINSTELLUNG		
Fiskalmodul Typ: [Software FM]	IP Adresse		
Kommunikationsschnittstelle Schnitstelle:	[none]		
[Ethernet]	PORT Ausgewählter PORT:		
Einstellungen Andere Einstellunge	EINRICHTUNGEINSTELLUNG		
Druck test	Fiskalsoftware Lokalisierung Landeswahl für Fiskalmodul		

# 4.3 Trainingsmodus

Im Trainingsmodus können Sie die Applikation und ihre Funktionsweise testen. Sie haben dort vordefinierte Einstellungen, die im Trainingsmodus immer gleich bleiben und die Funktionalität nicht beeinflussen, wenn der Trainingsmodus ausgeschaltet ist.



## **5** SERVICEEINSTELLUNGEN

Schnelleinstellungen Schulungsmodus, Betriebsart, Drucker

Benutzer Einstellungen Grundeinstellungen der Kasse

Globale Einstellungen Anzeige, Sprache, Schriftart, ...

Geräte Verbindung mit externen Geräten

Hilfe Beschreibung von Fehlercodes

Freie Tasten

Freie-Tasten konfiguration

Lieferschein Startwert für Nummerierung der Lieferscheine

Software Fiskalmodul Parametereinstellung von SW-Fiskalmodul

Passwort Administratorpasswort ändern

EET Konfiguration der elektronischen Leistungen

ESAT(Elektronische Signatur) Die elektronische Signatur Einstellungen

Lizenz Lizenzstatus: AKTIV SW-Lizenz endet in: 1755 Tage

Verzeichnisimport

Update

HW Lizenzcode generieren

#### Kassen ID

1

Modus Einstellung der Betriebsart

Servereinstellungen Protokoll, Anmeldedaten, usw.

#### Reporteinstellungen

Hauptwährung Definiert die Hauptwährung

Währungeinstellung Definition von Währung und Wechselkurs

Benutzer Benutzer / Rechte Definition

Sofortstorno Begrenzt Sofortstorno auf die letzte Buchung

Negative Buchungen Ermöglicht Änderungen im Warenkorb

Automatische Abmeldung Der Benutzer wird nach jeder Buchung


# 5.1 POS-ID

Hier kann die Identifizierungsnummer jedes Geräts eingestellt werden. Die POS-ID können alphanumerisch sein.

## 5.2 Betriebsverhalten

Siehe Punkt 2.1 Betriebsverhalten.

## 5.3 Einstellungen für den Server

Es handelt sich um die Einstellung für einen externen Server, der verwendet wird, um Exporte zu speichern. Wenn der Server eingeschaltet ist, kann nach der Auswahl der Option 2Server2 das Serverprotokoll und die URL/IP eingestellt und die Verbindung mit dem Server kontrolliert werden. Wenn der Server abgeschaltet ist, werden die Exporte lokal gespeichert – mit der Option "Lokales Verzeichnis" kann ausgewählt werden, in welchem Ordner die Exporte gespeichert werden sollen. Wir empfehlen, diese Einstellung nur nach einer Rücksprache mit dem Servicepersonal zu ändern. "PLU automatisch aktualisieren" bedeutet, dass die PLU-Datenbank automatisch synchronisiert wird, wenn Ihr Webserver dies unterstützt. Im Teil "Intervall der Aktualisierung" wird festgelegt, wie oft das Update automatisch ausgeführt werden soll. Während des Updates kann nicht mit dem Gerät gearbeitet werden.

Kassen ID
Modus Einstellung der Betriebsart
Servereinstellungen Protokoll, Anmeldedaten, usw.
Reporteinstellung
Hauptwährung Definiert die Hauptwährung

...

 Server: AUS

 Aktiv wird für Export/Import Server genutzt, sonst Localverzeichniss benutzt

 Server

 Lokales Verzeichnis

 Lokales Verzeichniss für Export/Import definieren Lokales Verzeichniss: /storage/sdcard0/

 PegasPosMobile

 PLU automatisch aktualisieren Wenn eingeschalten wird automatisch auf Aktualisierung geprüft

 Intervall der Aktualisierung

 Zeitintervall für die PLU-Aktualisierung

 Belegen

 Synchronisierungsart der Belegen:

	BOWA
Server: EIN	Server: EIN
Server	Sonst Localverzeichniss benutzt
Lokales Verzeichnis Lokales Verzeichniss für Export/Import definieren Lokales Verzeichniss: /storage/sdcard0/ PegasPosMobile	Lokales Verzeichnis Lokales Verzeichniss für Export/Import definieren <sup>Lo</sup> Pe Belegen
PLU automatisch aktualisieren Wenn eingeschalten wird automatisch auf Aktualisierung geprüft	PL Wé Ak Automatisch (
Intervall der Aktualisierung Zeitintervall für die PLU-Aktualisierung	Manuell
Belegen Synchronisierungsart der Belegen: Automatisch	Be Mit Tagesschluss

Wenn der Server eingeschaltet ist, können die Belege automatisch, manuell oder mit dem Tagesabschluss synchronisiert werden.

Automatische Synchronisation – wenn ein Beleg erstellt wird, erfolgt der Versuch einer Synchronisation mit dem Server. Wenn dies nicht gelingt, wird bei der ersten erfolgreichen Verbindung mit dem Server synchronisiert.

**Manuelle Synchronisierung** – die Bedienung synchronisiert über die Funktion Fn. Geben Sie die Zahl 900, 901 oder 902 beim Verkauf ein und klicken Sie auf "Fn".

- 900 = Einlesung der kompletten Datenbank
- 901 = Update der Datenbank
- 902 = Einlesung der nicht erfolgreich synchronisierten Belege

**Synchronisation mit dem Tagesabschluss** – synchronisiert automatisch nach dem Tagesabschluss. Die Belege können stets manuell gesichert werden.



Server Protokoll Protokoll: PegasPos WebServices	Se	erver Protokoll otokoll: PegasPos WebServices	
URL/IP http://www.profinesa.sk/pws	UF	RL/IP p://www.profinesa.sk/pws	
Login	Lo		
Login-Passwort	Lc	Server Protokoll	
Verkaufsstelle Verkaufsstelle ID-Nummer	Ve	PegasPos server	
Prüfe Server-Verbindung	Pr	FTP	
Prüft die Verbindung mit Server	Pri	PegasPos WebServices	
		Abbrechen	

#### Server-Protokoll

 PegasPos Server – muss f
ür den Terminal eingestellt sein

 FTP Server – es werden nur Backups (Import/Export) und Abschlüsse synchronisiert, keine Belege,

 PegasPos WebServices - es werden Backups (Import/Export), Abschlüsse und Belege synchronisiert. Ebenso kann von dort die Datenbank eingelesen werden

Bei allen drei Optionen müssen die URL/IP, der Benutzername und das Passwort eingegeben werden.

Betrieb – kann, muss aber nicht abgeschaltet werden.

Anschluss überprüfen – zur Kontrolle der Verbindung, ob erfolgreich kommuniziert wird.

## 5.4 Einstellungen der Nachrichten

Hier können Abschlüsse und ihr Export eingestellt werden.



In der Standardeinstellung wird nur der Tagesabschluss synchronisiert. Wenn Sie ihn auch exportieren wollen, muss "Z-Report Tagesabschluss mit Export" angeklickt werden.

"Z-Report PLU" – die verkauften Artikel für den Zeitraum eines Tagesabschlusses, Druck des Berichts nach Ausführung des Z-Abschlusses.

"Z-Report PLU mit Export" – ob er zusammen mit dem Druck exportiert werden soll.

Alle Kombinationen sind erlaubt.



## 5.5 Hauptwährung

Die Hauptwährung für die SW. Wird in der Applikation angezeigt. Voreingestellt ist die Währung Euro. Hier können Sie die Hauptwährung einstellen.



...

## 5.6 Einstellung der Währung

Hier kann eine neue Währung eingerichtet und hinzugefügt werden. Bei der Hauptwährung den Kurs 1 einstellen. Bei einer weiteren Währung den Kurs gegenüber der von Ihnen eingestellten Hauptwährung einstellen. Die Bezeichnung wird nirgendwo sonst verwendet.

Code – Abkürzung der Währung, die Block und im Rahmen der Applikation angezeigt wird.





## Hinzufügen einer neuen Währung



Auf "Neue Währung erstellen" klicken.

Verlangte Informationen ausfüllen – Code, Bezeichnung und Kurs und auf "Ok" klicken.

## 5.7 Benutzer

Hier können Benutzer hinzugefügt und geändert sowie ihre Rechte eingestellt werden. Voreingestellt ist der SuperAdmin, er kann nicht gelöscht werden, das Passwort lautet 1234.



#### • • •

Anm.: Der SuperAdmin ist kein Kassierer, er ist nur für die Verwaltung bestimmt. Es kann aber ein Kassierer mit Administratorrechten eingerichtet werden.



## Hinzufügen eines neuen Benutzers



Zur Einrichtung eines neuen Benutzers auf "Neuen Benutzer erstellen" klicken.



Alle verlangten Informationen ausfüllen - Code, Name, Passwort, Passwortbestätigung und Rechte und "Ok" klicken.

# 5.8 Schnelle Stornierung

Hier kann eingestellt werden, ob sich die schnelle Stornierung nur auf den letzten Posten beziehen soll. Die schnelle Stornierung löscht den eingetippten Artikel ohne eine Aufzeichnung zur Stornierung.





## 5.9 Negative Operationen

Beim Einschalten werden die nativen Funktionen des Android OS zur Ausführung negativer Operationen verwendet. Ein eingegebener Artikel kann also so gelöscht werden, indem man ihn beim Anklicken hält und anschließend die Möglichkeit "Löschen" oder "Bestimmte Menge löschen" wählt, wo man einstellen kann, welche Menge des eingegebenen Artikels (z. B. die Stückzahl) gelöscht werden soll.



## 5.10 Automatische Abmeldung

Diese Einstellung gilt nur für das Restaurantmodus. Sie meldet den Buchenden nach Beendigung oder nach dem Ablegen der Rechnung ab.



• • •



# 5.11 Vom Administrator modifizierbare Tasten

Hier können konkrete Rabatte und Zulagen auf definierten Tasten der Tastatur eingestellt werden.

Begrenzt Sofortstorno auf die letzte Buchung
Negative Buchungen
Ermöglicht Änderungen im Warenkorb
Automatische Abmeldung
Der Benutzer wird nach jeder Buchung
automatisch abgemeldet

Freie Tasten Freie-Tasten konfiguration

Sofortstorno

Lieferschein Startwert für Nummerierung der Lieferscheine

...

Software Fiskalmodul Parametereinstellung von SW-Fiskalmodul

Passwort Administratorpasswort ändern NACHLASS 1

AKTIV

Tastentyp

Definiert die Taste Nachlass/Zuschlag)

Werttyp

Typ oder Wert von Nachlass/Zuschlag (Prozent/W)

NACHLASS 2

INAKTIV

Tastentyp

Definiert die Taste Nachlass/Zuschlag)

Werttyp

Typ oder Wert von Nachlass/Zuschlag (Prozent/W)

NACHLASS 2

INAKTIV

Werttyp

Typ oder Wert von Nachlass/Zuschlag)

Werttyp

Nachlass

Nachlass

Nachlass

43



# 5.12 Lieferschein

Hier kann eine Zahlenreihe für den Lieferschein eingestellt werden. Initialisierungsnummer einstellen, ab der die Nummerierung der Lieferscheine beginnen soll. Eine Änderung des Parameters bedeutet, dass die Nummerierung neugestartet wird und ab der neu eingegebenen Zahl beginnt.



Definiert die Hauptwährung					
Währungeinstellung Definition von Währung und Wechselkurs					
Bé <sup>Be</sup> Liefers	Be <sup>Be</sup> Lieferschein				
Sc þ					
Ne Abbrechen OK					
Automatische Abmeldung Der Benutzer wird nach jeder Buchung automatisch abgemeldet					
Freie Taste	Freie Tasten				
1	2	3	-		
4	5	6	,		
7	8	9	×		
	0	Slovenčina			

Initialisierungsnummer eingeben und mit "Ok" bestätigen.



# 5.13 Software-Fiskalmodul

Wenn der definierte **Belegdrucker** als Typ **Software FM (Bildschirm)** oder **Software FM** definiert ist, werden jene Angaben zum Software-Fiskalmodul verwendet, die in diesem Abschnitt eingegeben wurden.



Firmendaten Einstellungen	37%
SW-Fiskal Eintellungen	775



In diesem Teil können die Firmenangaben und die Parameter des Softwarefiskals eingestellt werden. Im Teil "Schablone" kann die Schablone für einen Kassenbeleg eingestellt werden. Der Parameter "Druckercodeseite-ID" muss im Hinblick auf die Codeseite eingestellt werden. Für den tschechischen Markt muss Folgendes eingestellt werden – Verkaufsstelle, Kasse, MwST. Ausweisen \* und Firmen-ID. Für den österreichischen Markt muss Folgendes eingestellt werden – Seriennummer des Moduls, DKP und MEHRWERTSTEUERZAHLER





## 5.14 Passwort

5.15 EET

Hier kann das Passwort für die Software geändert werden, das als Schutz für die Einstellungen dient, zu denen der normale Benutzer keinen Zugang hat. Das Passwort kann nur vom Administrator oder von einem Benutzer mit Administratorrechten geändert werden.

Lieferschein Startwert für Nummerierung der Lieferscheine
Software Fiskalmodul Parametereinstellung von SW-Fiskalmodul
Passwort Administratorpasswort ändern
EET Konfiguration der elektronischen Leistungen
ESAT(Elektronische Signatur) Die elektronische Signatur Einstellungen
<b>Lizenz</b> Lizenzstatus: AKTIV SW-Lizenz endet in: 1755 Tage
Verzeichnisimport
•••
Lieferschein Startwert für Nummerierung der Lieferscheine
Lieferschein Startwert für Nummerierung der Lieferscheine Software Fiskalmodul Parametereinstellung von SW-Fiskalmodul
Lieferschein Startwert für Nummerierung der Lieferscheine Software Fiskalmodul Parametereinstellung von SW-Fiskalmodul Passwort Administratorpasswort ändern
Lieferschein Startwert für Nummerierung der Lieferscheine Software Fiskalmodul Parametereinstellung von SW-Fiskalmodul Passwort Administratorpasswort ändern EET Konfiguration der elektronischen Leistungen
Lieferschein         Startwert für Nummerierung der Lieferscheine         Software Fiskalmodul         Parametereinstellung von SW-Fiskalmodul         Passwort         Administratorpasswort ändern         EET         Konfiguration der elektronischen Leistungen         ESAT(Elektronische Signatur)         Die elektronische Signatur Einstellungen
Lieferschein         Startwert für Nummerierung der Lieferscheine         Software Fiskalmodul         Parametereinstellung von SW-Fiskalmodul         Passwort         Administratorpasswort ändern         EET         Konfiguration der elektronischen Leistungen         ESAT(Elektronische Signatur)         Die elektronische Signatur Einstellungen         Lizenz         Lizenz endet in: 1755 Tage
Lieferschein Startwert für Nummerierung der Lieferscheine Software Fiskalmodul Parametereinstellung von SW-Fiskalmodul Passwort Administratorpasswort ändern EET Konfiguration der elektronischen Leistungen ESAT(Elektronische Signatur) Die elektronische Signatur) Die elektronische Signatur Einstellungen Lizenz Lizenz Lizenz endet in: 1755 Tage

...



## 5.16 Lizenz

Hier können Lizenzen aktiviert werden.

EET Konfiguration der elektronischen Leistungen
ESAT(Elektronische Signatur) Die elektronische Signatur Einstellungen
Lizenz Lizenzstatus: AKTIV SW-Lizenz endet in: 1755 Tage
Verzeichnisimport
Update
HW Lizenzcode generieren

# 5.17 Import einer Datenbank

Hier können Datenbanken aus einer Datei importiert werden.





# 5.18 Programm-Update

Hier erfolgt das Update (die Aktualisierung) der Applikation. Nicht während der Erstellung eines Belegs aktualisieren, es könnte zu einem Fehler kommen, der bewirkt, dass die Applikation nicht mehr korrekt funktioniert. Wenn das Gerät ans Internet angeschlossen ist, neue APK von unserem FTP installieren.

EET Konfiguration der elektronischen Leistungen
ESAT(Elektronische Signatur) Die elektronische Signatur Einstellungen
<b>Lizenz</b> Lizenzstatus: AKTIV SW-Lizenz endet in: 1755 Tage
Verzeichnisimport
Update
HW Lizenzcode generieren

## **6 GLOBALE EINSTELLUNGEN**

In den globalen Einstellungen kann die Benutzerschnittstelle angepasst werden, hier können also das Display, die Tastatur, der Grafik-Header, die Sprache, die Fonts und ähnliches eingestellt werden.





## 6.1 Display-Einstellungen

Hier können Sie den Landscape-Modus (Querformat) einstellen.

## Bildschirm Bildschirmeinstelllungen (Horizontal, Vertikal) Tastatur Tastatureinstellungen

Kopf-/Fusszeile Grafikdruck

...

#### Bildschirm Bildschirmeinstelllungen (Horizontal, )

**Tastatur** Tastatureinstellungen

#### Kopf-/Fusszeile Grafikdruck



Definiert die Schriftgrösse für geschriebene Texte

#### Sleep Regime Einstellungen für ModulinoGDI Drucke



# 6.2 Tastatur-Einstellungen

Hier können zwei Arten von Tastatur ausgewählt werden: eine grundlegende und eine erweiterte. Die erweiterte Tastatur zeigt eine größere Anzahl von Tasten an, die beim Landscape-Modus des Displays verwendet wird. Es können auch zwei verschiedene Optionen der Tastenanordnung gewählt werden – Basic und Mopro.



## 6.3 Grafik-Header

Hier können aus einer Liste Grafik-Header und Grafik-Fußzeilen ausgewählt werden, die nur in Verbindung mit dem PegasFM – ID des Logos, das gedruckt werden soll, funktionieren.





## 6.4 Verschachtelte Sortimente

Beim Einschalten merkt sich die Applikation das Niveau der Verschachtelung des Sortiments von der vorherigen Suche.



...

# 6.5 Lieferschein (Vorlage)

Hier kann eine Vorlage für den Druck des Lieferscheins ausgewählt werden.



. . .



# 6.6 Schulungmodus

Siehe Abschnitt 2.3 Trainingsmodus.

Lieferschein (Schablone) Lieferscheineschablone	
Schulungmodus	
Sprache Sprache: Deutsch	
Schriftgröße Definiert die Schriftgrösse für geschriebene Texte	
Sleep Regime Einstellungen für ModulinoGDI Drucker	



# 6.7 Sprache

Hier kann die Sprache des Programms geändert werden.



Sprache Automatisch Zι Slowakisch Li English Polnisch Sc Tschechisch Deutsch Abbrechen

# Sleep Regime

Einstellungen für ModulinoGDI Drucker

# 6.8 Schriftart

Hier kann die Schriftgröße eingestellt werden.





# 6.9 Energiesparmodi

Die Schlaf-Modi funktionieren nur für Modulino.

## Schlaf-Anzeige

"Sleep Display" ermöglicht die Einstellung eines Zeitintervalls, nach dem das Kundendisplay des Druckers in den Schlafmodus übergeht. Es kann eine Zeitspanne zwischen 1 und 99 Sekunden eingestellt werden.



Auf "Sleep Display" klicken.

## Sleep Drucker (Verkauf)

"Sleep Drucker Verkauf" ermöglicht die Einstellung eines Zeitintervalls, nach dessen Ablauf der Drucker in den Schlafmodus übergeht, ab dem Ausdruck des letzten Belegs. Es kann eine Zeitspanne zwischen 1 und 10 Minuten eingestellt werden.



Auf "Sleep Drucker Verkauf" klicken.

"OK" speichern.

mit "OK" speichern.

Handbuch PegasPOS Mobile 1.12.6



## **Sleep Printer Einstellungen**

Diese Option ist nur dann aktiv, wenn auch "Modus von externen Geräten" aktiv ist. Anschließend kann das Zeitintervall eingestellt werden, nach dem der Drucker in den Schlafmodus übergeht, ab der Einstellung der Druckerparameter. Es kann eine Zeitspanne zwischen 1 und 30 Minuten eingestellt werden.





Auf Checkbox "Modus von externen Geräten" klicken und damit ihren Zustand auf "AKTIV" ändern.

Auf "Sleep Drucker Einstellungen" klicken.



Parameter ändern und mit "OK" speichern.

## Druckkontrast

Der Wert für den Kontrast des Druckes kann zwischen 0 und 9 eingestellt werden.



Auf "Druckkontrast" klicken.



Parameter ändern und mit "OK" speichern.

Immer auf "Drucker Einstellungen setzen" für das Speichern der Einstellungen klicken.



# 7 GERÄTE

Hier können Peripheriegeräte angeschlossen und ihr Typ des Fiskalmoduls, die Kommunikationsschnittstelle, die Kommunikationsgeschwindigkeit, die Lokalisierung und das Kommunikationsprotokoll eingestellt werden.

Schnelleinstellungen Schulungsmodus, Betriebsart, Drucker

Benutzer Einstellungen Grundeinstellungen der Kasse

Globale Einstellungen Anzeige, Sprache, Schriftart, ...

Geräte Verbindung mit externen Geräten

Hilfe Beschreibung von Fehlercodes Fiskaldrucker Fiskalmodul Typ: [Software FM]

Externe Geräte Einrichtung: [Undefinierte Einrichtung ]

Externe Geräte Einrichtung: [Undefinierte Einrichtung]

Externe Geräte Einrichtung: [Undefinierte Einrichtung ]

Externe Geräte Einrichtung: [Undefinierte Einrichtung ]

Externe Geräte Einrichtung: [Undefinierte Einrichtung]

Externe Geräte Einrichtung: [Undefinierte Einrichtung ]

Externe Geräte Einrichtung: [Undefinierte Einrichtung]

Externe Geräte Einrichtung: [Undefinierte Einrichtung ]

Externe Geräte Einrichtung: [Undefinierte Einrichtung ]

# 8 HELP

Hier befindet sich eine ausführliche Beschreibung der Fehlercodes dieser Applikation.

v2



# 9 CODELISTEN

In den Codelisten können Waren vom Server eingelesen oder manuell das PLU-Verzeichnis, die Sortimente, die Warengruppen, die Zahlungsmittel, das Verzeichnis HARD-PLU, der Kunde und ein Zusatztext eingestellt sowie PLU exportiert werden.



# 9.1 PLU

PLU sind Verkaufsartikel, ihre Parameter werden in diesem Abschnitt eingestellt. Pflichtangaben bei der Einrichtung von PLU-Artikeln sind: PLU, die Maßeinheit, die Bezeichnung des PLU, die Steuergruppe und der Stückpreis inkl. MwSt.

Hinzufügen eines neuen PLU-Artikels





#### PLU

Wenn sich in der Datenbank noch kein PLU-Artikel befindet, muss die PLU-Nummer eingegeben werden. Bei der Eingabe weiterer PLU setzt sich die Nummerierung ab dem zuvor eingegebenen PLU fort. Diese voreingestellte Zahl kann aber geändert werden. Jeder PLU muss einzigartig sein.

#### Maßeinheit

Es ist notwendig, eine Maßeinheit einzugeben, in der dieser Artikel verkauft wird (z. B. Stk., I, kg, usw.)

#### EAN-Code

Wenn Sie beim Verkauf den Scanner verwenden wollen, muss der EAN-Code des Artikels eingegeben werden. Dieser wird im Verkaufsmodus nach dem Einscannen des Codes mit dem Scanner auf dem Display angezeigt.

#### **PLU-Bezeichnung**

Es kann eine beliebige Artikelbezeichnung eingegeben werden.

#### Steuergruppe

Nach dem Anklicken von "…" kann aus einer Liste die Steuergruppe für den eingerichteten Artikel ausgewählt werden. Die Anleitung für die Einrichtung einer Warengruppe finden Sie hier: <u>Warengruppen</u>

#### Sortiment

Nach dem Anklicken von "..." kann das Sortiment ausgewählt werden, in das der eingerichtete Artikel eingeordnet wird. Die Anleitung für die Einrichtung eines Sortiments finden Sie hier: <u>Sortimente</u>

#### Stückpreis inkl. MwSt.

Geben Sie den Stückpreis mit MwSt. ein.

## Stückpreis exkl. MwSt.

Der Stückpreis exkl. MwSt. wird nicht bearbeitet, sondern automatisch aus dem eingegebenen Stückpreis inkl. MwSt. errechnet.

## Verlinkte PLU

Verlinkte PLU sind solche Artikel, die sich an den eingerichteten Artikel binden. Diese Funktion wird häufig zum Beispiel beim Verkauf von Artikeln mit Mehrwegverpackungen verwendet.

Beispiel: Sie möchten dem Kunden Bier in einer Pfandflasche verkaufen. Bei der Eingabe des PLU mit der Bezeichnung "Bier" geben Sie als verlinkten PLU "Flasche" ein. Als Stückpreis inkl. MwSt. des Artikels "Bier" geben Sie den Bierpreis ein. Der Flaschenpreis wird automatisch dazugerechnet, wenn Sie den Artikel "Flasche" als verlinkten PLU wählen.

Für das Speichern der Einstellung die Hardware-Taste "zurück" anklicken (rechts unten gekennzeichnet :). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.



## Löschen des PLU-Artikels

Für das Löschen des Artikels PLU auf die Artikelbezeichnung in der Liste klicken und festhalten, bis auf dem Display ein Dialogfenster angezeigt wird. Anschließend auf "Löschen" klicken.



#### Artikel PLU bearbeiten

Wenn die Parameter eines bereits eingerichteten PLU-Artikels geändert werden sollen, auf seine Bezeichnung in der PLU-Liste klicken. Anschließend können die Parameter bearbeitet werden. Nach der Beendigung der Bearbeitung auf die Hardware-Taste "zurück" klicken (rechts unten gekennzeichnet :). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.





# 9.2 Sortimente

In diesem Abschnitt kann ein Sortiment eingerichtet und ihm sein Elternsortiment zugeordnet werden.

#### Sortiment hinzufügen



#### Code

Sortimentcode eingeben. Jedes Sortiment muss seinen einzigartigen Code haben.

#### Bezeichnung

Sortimentbezeichnung eingeben.

#### Elternsortiment

Wenn dem eingerichteten Sortiment ein Elternsortiment zugeordnet werden soll, auf "…" klicken. Eine Liste der Sortiments wird angezeigt, mit einem Klick auf die Bezeichnung wird das verlangte Elternsortiment ausgewählt.



Handbuch PegasPOS Mobile 1.12.6



Wenn dem eingerichteten Sortiment kein Elternsortiment zugeordnet wird, bleibt das Feld leer. Dieses Sortiment wird automatisch als Elternsortiment gespeichert.

Für das Speichern der Einstellung die Hardware-Taste "zurück" anklicken (rechts unten gekennzeichnet :). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.

#### Sortiment löschen

Für das Löschen des Sortiments auf die Sortimentbezeichnung in der Liste klicken und festhalten, bis auf dem Display ein Dialogfenster angezeigt wird. Anschließend auf "Löschen" klicken.



#### Sortiment bearbeiten

Wenn die Parameter eines bereits eingerichteten Sortiments geändert werden sollen, auf seine Bezeichnung in der Sortimentliste klicken. Anschließend können die Parameter bearbeitet werden. Nach der Beendigung der Bearbeitung auf die Hardware-Taste "zurück" klicken (rechts unten gekennzeichnet :). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.



Handbuch PegasPOS Mobile 1.12.6



# 9.3 Warengruppen

In diesem Abschnitt kann eine Warengruppe eingerichtet werden.

## Warengruppe hinzufügen



#### Code

Code für die Warengruppe eingeben. Jede Warengruppe muss einen einzigartigen Code haben.

#### Bezeichnung

Bezeichnung für die Warengruppe eingeben.

#### MwSt.-Wert

Mehrwertsteuerwert für die eingerichtete Warengruppe eingeben. Es kann ein ganzzahliger Wert zwischen 0 und 99 eingegeben werden.

#### Weitere Parameter

Dezimalmengen gestatten – wenn diese Option aktiv ist, bedeutet das, dass bei der Eingabe der Stückzahl Dezimalzahlen verwendet werden können.

Änderung des definierten Preises gestatten – wenn diese Option aktiv ist, kann für diese Warengruppe beim Kassieren der definierte Preis geändert werden.

Rabatte untersagen – wenn diese Option aktiv ist, kann auf diese Warengruppe kein Rabatt geltend gemacht werden.

Gewogene Ware – wenn diese Option aktiv und an das Gerät eine Waage angeschlossen ist, wird das Gewicht beim Kassieren automatisch von der angeschlossenen Waage eingelesen.



## Externer Drucker

Wenn für diese Warengruppe ein externer Drucker definiert ist, werden die Artikel aus dieser Warengruppe dort in der eingegebenen Anzahl von Kopien ausgedruckt.



Für das Speichern der Einstellung die Hardware-Taste "zurück" anklicken (rechts unten gekennzeichnet:). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.

#### Warengruppe löschen

Für das Löschen der Warengruppe auf die Bezeichnung der Warengruppe in der Liste klicken und festhalten, bis auf dem Display ein Dialogfenster angezeigt wird. Anschließend auf "Löschen" klicken.





#### Warengruppe bearbeiten

Wenn die Parameter einer bereits eingerichteten Warengruppe geändert werden sollen, auf ihre Bezeichnung in der Liste der Warengruppen klicken. Anschließend können die Parameter bearbeitet werden. Nach der Beendigung der Bearbeitung auf die Hardware-Taste "zurück" klicken (rechts unten gekennzeichnet.). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.





# 9.4 Zahlungsmittel

In diesem Abschnitt kann ein Zahlungsmittel eingerichtet werden.

#### Zahlungsmittel hinzufügen



#### Code

Code des Zahlungsmittels eingeben. Jedes Zahlungsmittel muss einen einzigartigen Code haben.

#### Bezeichnung

Bezeichnung des Zahlungsmittels eingeben. Nach dem Anklicken der Taste "Zahlung" im Verkaufsmodus wird diese Bezeichnung auf den Tasten angezeigt.

#### Mehrerstattung gestatten

Wird die Option "Rückgeld erlauben" angeklickt, bedeutet das, dass von diesem Zahlungsmittel Wechselgeld herausgegeben werden kann, wenn der gezahlte Betrag höher als der eingegebene Betrag ist. Wenn diese Option nicht angeklickt ist, bedeutet dies, dass mit diesem Zahlungsmittel nur ein geringerer oder gleicher Betrag wie der errechnete bezahlt werden kann.

#### Minimale Münze

Minimale Münze des Zahlungsmittels eingeben (z. B. 0.01, was bedeutet, dass die minimale Münze für dieses Zahlungsmittel zum Beispiel 1 Cent ist).



## Währung

Währung für das Zahlungsmittel eingeben.



#### Kopie

Anzahl der Belegkopien eingeben, die bei der Bezahlung mit diesem Zahlungsmittel ausgedruckt werden. Wenn bei einer Zahlung mehrere Zahlungsmittel mit unterschiedlich definierten Anzahlen der Belegkopien verwendet werden, wird die höchste definierte Anzahl ausgedruckt.

Beispiel. Eine Zahlung erfolgt mit zwei Zahlungsmitteln, wobei bei der Zahlung mit Zahlungsmittel 1 insgesamt 2 Belegkopien ausgedruckt werden sollen und bei der Zahlung mit Zahlungsmittel 2 sollen es 3 Belegkopien sein. Wird sowohl mit Zahlungsmittel 1 als auch mit Zahlungsmittel 2 bezahlt, werden also 3 Belegkopien ausgedruckt.

#### ID vom Fiskalmodul

Es muss eine solche Nummer des Zahlungsmittels eingegeben werden, die bei den Einstellungen des Software-Fiskalmoduls definiert wurde. Mehr über die Einstellungen des Software-Fiskalmoduls erfahren Sie hier: <u>Software-Fiskalmodul</u>

Für das Speichern der Einstellung die Hardware-Taste "zurück" anklicken (rechts unten gekennzeichnet:). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.



## Zahlungsmittel löschen

Für das Löschen des Zahlungsmittels auf die Zahlungsmittelbezeichnung in der Liste klicken und festhalten, bis auf dem Display ein Dialogfenster angezeigt wird. Anschließend auf "Löschen" klicken.



#### Zahlungsmittel bearbeiten

Wenn die Parameter eines bereits eingerichteten Zahlungsmittels geändert werden sollen, auf seine Bezeichnung in der Zahlungsmittelliste klicken. Anschließend können die Parameter bearbeitet werden. Nach der Beendigung der Bearbeitung auf die Hardware-Taste "zurück" klicken (rechts unten gekennzeichnet :). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.





# 9.5 HARD-PLU

In diesem Abschnitt kann ein Artikel HARD-PLU eingerichtet werden.

#### HARD-PLU hinzufügen



#### Schnell-PLU Code

Code des HARD-PLU eingeben Jeder HARD-PLU muss einen einzigartigen Code haben.



#### PLU zuordnen

Dem eingerichteten Artikel HARD-PLU einen Artikel PLU zuordnen.



Für das Speichern der Einstellung die Hardware-Taste "zurück" anklicken (rechts unten gekennzeichnet :). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.

#### HARD-PLU löschen

Für das Löschen des HARD-PLU auf die HARD-PLU-Bezeichnung in der Liste klicken und festhalten, bis auf dem Display ein Dialogfenster angezeigt wird. Anschließend auf "Löschen" klicken.





#### HARD-PLU bearbeiten

Wenn die Parameter eines bereits eingerichteten HARD-PLU geändert werden sollen, auf seine Bezeichnung in der Liste der HARD-PLU klicken. Anschließend können die Parameter bearbeitet werden. Nach der Beendigung der Bearbeitung auf die Hardware-Taste "zurück" klicken (rechts unten gekennzeichnet :). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.

- Second Second	0: Kofola	Schnell-PLU Code	Schnell-PLU Code
	1: Kornspitz	ے۔ Artikelauswahl	5 Artikelauswahl
Artikel und Verwaltung	2: Milch	Brötchen	Brötchen
	3: Brot		
Artikel von Server laden	4: Mineralwasser		
PLU (Artikel)	5: Brötchen		
	6: Empty		PagaaDaa
Sortimentgruppen	7: Empi,		
Warengruppen	8: Empty		
Zahlungsarten	9: Empty		Speichern?
	10: Empty		
HARD-PLU	11: Empty	1 2 2 4 5 4 7 8 0 0	Ok Abbrechen
Kup	12: Empty	q'w e r t y u i o p	
Zusatztexte	13: Empty	asdfahikl	
	14: Empty	asargirjki	
PLU-Export	15: Empty	🛧 z x c v b n m 🖾	
	16: Empty		
	17: Empty		


## 9.6 Kunden

In diesem Abschnitt kann ein neuer Kunde eingerichtet werden. Diese Funktion wird insbesondere für einen adressierten Verkauf verwendet. Durch einen adressierten Verkauf können Verkaufsstatistiken für einen konkreten Kunden verfolgt werden. Pflichtangaben bei der Einrichtung eines Kunden sind der Kundencode, der Name, die Adresse, die PLZ und die Stadt.

Kunden hinzufügen



### Kundencode

Kundencode eingeben. Jeder Kunde muss seinen einzigartigen Code haben.

### Name

Namen des Kunden/Unternehmens eingeben.

### Adresse

Adresse des Kunden eingeben.

### Adresse 2

Zweite Adresse des Kunden eingeben. Diese Adresse kann zum Beispiel dann eingegeben werden, wenn die Wohnadresse des Kunden/der Firmensitz eines Unternehmens von der Lieferadresse abweicht.

### PLZ

Postleitzahl des Kunden eingeben.

### Stadt

Zur Kundenadresse gehörende Stadt eingeben.

### Land

Zur Kundenadresse gehörendes Land eingeben.

### FN

Firmennummer des Kunden eingeben.



### Steuernummer (DIČ)

Steuernummer des Kunden eingeben.

### IČDPH

Mehrwertsteuer-Identifizierungsnummer eingeben, wenn der Kunde Mehrwertsteuerzahler ist.

Für das Speichern der Einstellung die Hardware-Taste "zurück" anklicken (rechts unten gekennzeichnet :). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.

#### Kunden löschen

Für das Löschen des Kunden auf die Kundenbezeichnung in der Liste klicken und festhalten, bis auf dem Display ein Dialogfenster angezeigt wird. Anschließend auf "Löschen" klicken.





### Kunden bearbeiten

Wenn die Parameter eines bereits eingerichteten Kunden geändert werden sollen, auf seine Bezeichnung in der Kundenliste klicken. Anschließend können die Parameter bearbeitet werden. Nach der Beendigung der Bearbeitung auf die Hardware-Taste "zurück" klicken (rechts unten gekennzeichnet :). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.



## 9.7 Zusatztext

Ermöglicht die Definition von Zusatztexten, die auf dem Beleg nach Verwendung der Funktion "Text erstellen" ausgedruckt werden können. Der Zusatztext kann auch direkt beim Verkauf mit der Funktion "Text erstellen" eingegeben werden. Mehr über die Funktion "Text erstellen" können Sie hier erfahren.

Zusatztext hinzufügen





### Textcode

Code des Zusatztextes eingeben. Jeder Zusatztext muss einen einzigartigen Code haben.

### Textbeschreibung

Text eingeben, der auf der Rechnung nach ihrer "Eingabe" angezeigt wird.

#### Zusatztext löschen

Für das Löschen des Zusatztextes auf diesen in der Liste klicken und festhalten, bis auf dem Display ein Dialogfenster angezeigt wird. Anschließend auf "Löschen" klicken.



### Zusatztext bearbeiten

Wenn die Parameter eines bereits erstellten Zusatztextes bearbeitet werden sollen, diesen in der Zusatztextliste anklicken. Anschließend können die Parameter bearbeitet werden. Nach der Beendigung der Bearbeitung auf die Hardware-Taste "zurück" klicken (rechts unten gekennzeichnet :). Es wird ein Dialogfenster angezeigt, auf "Ok" klicken.





## 9.8 PLU-Export

Ermöglicht den Export einer PLU-Datenbank in eine Datei oder in ein externes Gerät. Beim Gerät Modulino ist nur ein Export in eine Datei möglich. Aus der PLU-Liste können einzelne Warengruppen mit den jeweiligen Artikeln exportiert werden. Wenn der Export in eine Datei gewählt wird, nach dem Anklicken von "…" den Ordner wählen, in den die Artikel exportiert werden sollen. Anschließend auf "Ok" klicken und die Wahl noch einmal mit einem Klick auf "Ok" im nächsten Fenster bestätigen.





## **10 DATENSPEICHER**

Hier kann man die Datenbank importierten oder exportieren.

### **11 BESCHREIBUNG DER TASTATUR**

Die exakte Gestaltung der Tastatur hängt von dem Verhalten der Applikation, des verwendeten Geräts (Smartphone, Tabletcomputer), Darstellung der Tastatur (auf Höhe/Breite), des eingestellten Typs der Tastatur (Grundeinstellung/erweiterte Einstellung) und Tastenanordnung (Grund-/Moproanordnung) ab.









(EET)

Für Verwendung der Funktionstaste geben Sie den Code ein und dann drücken Sie die Taste

Fn

## **12 VERKAUF**



### 12.1 Verkauf von Festpreisartikel

Beim Verkauf von Festpreisartikel wählen Sie die Nummer des Postens aus der PLU Liste und drücken Sie die



Vorgang:



## 12.2 Verkauf von Freipreisartikel

Beim Verkauf von Freipreisartikel geben Sie zuerst den Preis an und bestätigen ihn mit der Taste und markieren Sie die Ware wie beim <u>Verkauf von Festpreisartikeln.</u>







				15.	50 EUR								
			SuperAdmi										
00.000 >	( 00.00				00.00								
verkau	Π												
[4] batter a													
[4] Mine	raiwasse 4.00	er			4.00								
[1] Kaffe	e												
1.000 x	10.00				10.00								
[4] Mine	ralwasse	er											
1.000 x	1.5				1.50								
Sofort-	7	0	0										
storno		Ο	7	ULK									
Charma	Λ	E	6	Droio									
Storno	4	Э	O	Preis									
HARD	-	0	2	Zah									
PLU		Z	3	Zan	lung								
$\bigcap$	0		$\bigcirc$										
$\bigcirc$	U	•	V	Bar	geld								



## 12.3 Verkauf der Posten aus der HARD PLU Liste



Beim Verkauf des Postens aus der HARD PLU Liste drücken Sie die Taste der Liste.

und wählen Sie die Ware aus

0: Kornspitz
1: Kartoffeln
2: Welschriesling
3: Rindfleisch
4: Fisch
5: BM 5€
6: Empty
7: Empty
8: Empty
9: Empty
10: Empty
11: Empty
12: Empty
13: Empty
14: Empty
15: Empty
16: Empty
17: Empty

## 12.4 Schneller Storno

Siehe Teil <u>3.8 Schneller Storno</u>.



## 12.5 Storno

Storno

Bei Storno drücken Sie die Taste und gehen Sie wie bei Warenausstellung vor. So wird die Ware storniert.

Vorgang:





Rückgabe

### 12.6 Storno des Postens

Für Storno des Postens drücken Sie die Taste die Ware mit negativem Betrag ausgestellt.



				-0.	59 EUR
				Supe	rAdmin⊤
00.000 x <b>Verkau</b>	00.00 f				00.00
[1] Korns 1.000 x (	spitz ).59			Ri	<mark>ickgabe</mark> -0.59
		Rück- gabe		Ω	Reports
Druck Wieder- holen		Text Ein- geben	Fn	Nachl./ Zuschl.	
Ein/Aus zahlung				Liefer	schein
$\leftarrow$		BT BCLeser EIN	Schub- lade	Bearb beer	eitung nden

und gehen Sie wie bei Warenausstellung vor. So wird



## 12.7 Abschläge und Zuschläge

Für Abschlag oder Zuschlag geben Sie nach der Warenausstellung die Höhe des Abschlags oder Zuschlags an

Nachl./ Zuschl.

und drücken Sie die Taste , dann wählen Sie Abschlag oder Zuschlag in %, absolutem Wert, Abschlag/Zuschlag pro Posten oder auf Zwischensummenbetrag.

4	PLL	D	1	0		Nachl Zusch	./ I. "Arti	kelnach	lass (%)	u
$\leftarrow$	) 1	P		1	5		Nach Zusc	<mark>ll./</mark> hl. "Art	ikelzuso	chlag (%)"
									2.2	29 EUR
									Supe	rAdminT
					00.000 > Verkau	< 00.00 I <b>f</b>				00.00
					[4] Toma 1.000 x	aten 1.79				1.79
					Nachlas	s 10 %				-0.18
					[1] Korn 1.000 x	spitz 0.59				0.59
					Zuschla	g 15 %				0.09
							Rück- gabe		D	Reports
					Druck Wieder- holen		Text Ein- geben	Fn	Nachl./ Zuschl.	
					Ein/Aus zahlung				Liefers	schein
					$\leftarrow$		BT BCLeser EIN	Schub- lade	Bearb beer	eitung nden



## 12.8 Rechnungskopie

Druck Wieder-

Drücken Sie die Taste

holen für die Kopie der letztausgestellten Rechnung.





# 12.9 Einlage und Entnahme

Ein/Aus

zahlung für Einlage oder Entnahme, nach der Wahl des Zahlungsmittels und des Betrags Drücken Sie die Taste der Einlage/Entnahme.

			00.00 EUR					00.0	)0 EUR
			SuperAdminT					Super	rAdminT
00.000 x 00.00 Verkauf			00.00	00.000 Verka	) X 00.00 auf				00.00
					Ein-/Au	szahlu	ng		
				Be	legart:				
				E	intnahme				
				Wa	ährung:				
				E	Bargeld				
				Be	trag:				
<u>A</u>	Rück- gabe		Reports	5	Ok		Abbr	echen	orts
Druck Wieder- holen	Text Ein- geben	Fn	Nachl./ Zuschl.	Druce Wiede holer	r-	Ein- geben	Fn	Nachl./ Zuschl.	
Ein/Aus zahlung			Lieferschein	Ein/Au zahlur	is ig			Liefers	schein
Æ	BT BCLeser EIN	Schub- lade	Bearbeitung beenden	$\langle \epsilon$		BT BCLeser EIN	Schub- lade	Bearbo beer	eitung nden



## 12.10 Abschlüsse

Drücken Sie die Taste

Reports

für Abschlüsse.



Abschlüsse:

- Z Abschluss
- X Abschluss
- PLU Abschluss

PLU/Kunde – Abschluss

Fagesa	absch	luss

Tagesfinanzabschluss (Abschlussübersicht)

Bericht über PLU Verkäufe im angegebenen Zeitintervall (Abschlussübersicht)

Bericht über PLU Verkäufe hinsichtlich des Kunden im angegebenen Zeitintervall (Abschlussübersicht)

Zahl der ausgegebenen Rechnungen und Erlös hinsichtlich des Kunden im

Abschluss von Kassierer/Verkäufer



## 12.11 Verkauf des Postens aus der PLU Liste

Für den Verkauf des Postens aus der PLU Liste drücken Sie die Taste

. e

und aus dem Angebot wählen



. Aus der PLU Liste können Sie den Posten für spätere Warenausstellung wählen.

									Bezeichnung							
				00.	00 EUR			00.00 EUR	Kofola						2.0	00 EUR
				Sup	erAdmin			SuperAdmin	Brot							erAdmin
oo.ooo Verka	x 00.00 uf				00.00	00.000 x 00.00 Verkauf		00.00	Milch			00.000 X 00.00 Verkauf				00.00
									Brötchen							
									Mineralwas	sser		[1] Kofola				
									Kornspitz			1.000 x 2.00				2.00
Sofort- storno	7	8	9	CLR			Rück- gabe	Reports	q <sup>1</sup> w <sup>2</sup> e <sup>3</sup>	<sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> r t y u	↓ i <sup>®</sup> o <sup>°</sup> p <sup>°</sup>		Rück- gabe		Q	Reports
Storno	4	5	6	Preis	PLU	Druck Wieder- holen	Text Ein- Fn geben	Nachl./ Zuschl	a s d	fghj	j k l	Druck Wieder- holen	Text Ein- geben	Fn	Nachl./ Zuschl.	
	1	2	3	Zah	lung	Ein/Aus zahlung		rschein	🛧 z x	c v b r	n m 💌	Ein/Aus zahlung			Liefer	schein
$\bigcirc$	0	•	$\otimes$	Bar	geld	Æ	BT BCLeser EIN	Bearbeitung beenden	?123 , 🌐	Slovenčina	. 🗸	$\leftarrow$	BT BCLeser EIN	Schub- lade	Bearb beer	eitung nden



# 12.12 Verkauf des Postens aus der Sortiment liste

Für den Verkauf des Postens aus der Sortimentliste drücken Sie die Taste

und aus dem Angebot

Aus der Sortiment liste wählen Sie das konkrete Sortiment und den PLU Posten wählen Sie die Taste für Ausstellung.

			Gebäck 📐	Brot			
		00.00 EUR SuperAdmin	Getränke	Brötchen			2.00 EUR SuperAdmin
00.000 X 00.00 Verkauf		00.00		Kornspitz	00.000 X 00.00 Verkauf		00.00
					[2] Brot 1.000 x 2.00		2.00
<u>A</u>	Rück- gabe	Reports				Rück- gabe	Reports
Druck Wieder- holen	Text Ein- Fn geben	Nachl./ Zuschl.			Druck Wieder- holen	Text Ein- Fn geben	Nachl./ Zuschl.
Ein/Aus zahlung		Lieferschein	Hauptmenü	Hauptmenü	Ein/Aus zahlung		Lieferschein
Æ	BT Schub- Iade	Bearbeitung beenden	Zurück	Zurück	← <sup>B</sup>	CLeser Iade	Bearbeitung beenden

## 12.13 Ausstellung der Ware für den Kunden

Im Falle der Verwendung von PLU/Kunde – Abschlussfunktion für Übersicht von verkauften Posten hinsichtlich



Mehr im Teil 12.10 Abschlüsse.

2.00

			Bezeichnung			
		2.00 EUR	1  jan			2.0
		SuperAdmin		ian		Sup
00.000 X 00.00 Verkauf		00.00		00.000 X 00.00 Verkauf		
[2] Brot 1.000 x 2.00		2.00		[2] Brot 1.000 x 2.00		
$\cap$				•		
LA	gabe	Reports	$a^{1} w^{2} e^{3} t^{4} v^{5} t^{6} t^{7} t^{8} \theta^{9}$	n°	abe	$\Omega$
Druck	Text		qwertyuro	Druck	Text	
Vieder-	Ein-	Fn Zusch PLU	asdfahikl	Wieder-	Ein- Fn	Nachi., Zuschl
				noien		
ahlung		Lieferschein	🛧 z x c v b n m 🤄	× zahlung		Liefe
	BT		-		BT	
(←	BCLeser Sc	hub- Bearbeitung	?123 , 🌐 Slovenčina .	$\checkmark$	BCLeser Schub-	Bearl

Handbuch PegasPOS Mobile 1.12.6



### **13 KASSE – RESTAURANT**

Zuerst müssen Sie den Modus auf "Gastronomie-Kasse" ändern, Sektion: "Einstellungen" -"Schnelleinstellungen" - "Modus".

Beim Verkauf in der Applikation "Kasse-Restaurant" wählen Sie zuerst den Tisch für Ausstellung der Rechnung. Für Einfügung eines neuen Tisches wählen Sie die Nummer des neuen Tisches und drücken Sie die Taste



Tisch:				00.00 EUR	Tisch:				00.	00 EUR
				SuperAdmin	3(1)					erAdmin
00.000 x Verkauf	00.00 f			00.00	<sup>00.000 x</sup> Verkau	00.00 f				00.00
3.1										
Text Ein- geben	7	8	9	CLR Tisch Teilen/ Zus.Füg	Text Ein- geben	7	8	9	CLR	Tisch Teilen/ Zus.Füg
	4	5	6			4	5	6	PLU	<b>F</b>
PLU	1	2	3	Bearbeitung beenden	HARD	1	2	3	Bearb beer	eitung nden
$\bigcirc$	0	•	$\otimes$	Zahlung	$\bigcirc$	0	•	$\otimes$	Zah	lung

Für den vorher angegebenen Tisch drücken Sie die Taste U

und wählen Sie die Tischnummer. Es können mehrere Rechnungen für jeden Tisch ausgestellt werden. Bei Rechnungsausstellung wird der aktive Tisch im Tisch-Format dargestellt, z. B. 3(1).





Handbuch PegasPOS Mobile 1.12.6



## 13.1 Tischwechsel

$\square$	
Ju	ण

Für Tischwechsel (wie bei Warenausstellung) drücken Sie X.1 – X für Tisch und drücken Sie die Taste Die Bestellung wird dem jeweiligen Tisch zugeordnet.

Tisch:				3.	00 EUR		Tisch:				2.0	00 EUI	
2(1)				Sup	erAdmin		3(1)			SuperAdmi			
oo.ooo x Verkau	( 00.00 If				00.00		oo.ooo x Verkau	( 00.00 f		00.0			
3.1													
[2] Brot 1.000 x :	2.00				2.00		[1] Kofol 1.000 x 2	a 2.00				2.0	
[3] Milch 1.000 x <sup>-</sup>	ı 1.00				1.00								
Text Ein- geben	7	8	9	CLR	Tisch Teilen/ Zus.Füg		Text Ein- geben	7	8	9	CLR	Tisch Teilen/ Zus.Füg	
	4	5	6	PLU	P			4	5	6	PLU		
PLU	1	2	3	Bearb bee	eitung nden		PLU	1	2	3	Bearb beer	eitung nden	
	0	•	$\otimes$	Zah	lung		$\bigcirc$	0	•	$\otimes$	Zah	lung	
						-			•				

### 13.2 Rechnung zusammenbezahlt oder geteilt

Rechnung zusammenbezahlt oder geteilt ist nur möglich bei verschobener Rechnungslegung. Drücken Sie die

### Bearbeitung Taste beenden

. Bei Rechnungsausstellung ist es möglich, die Rechnung zusammenzuzählen. Ein Konto

Tisch Teilen/

muss offen bleiben, das andere kann mitgezählt werden bei Drücken der Taste Zus.Füg im Tisch-Format.

isch:				3.	00 EUR	Т	isch:				3	.00 EUR	Tisch:				5.	.00 E
2(1)				Sup	erAdmin	2(	(1)					perAdmin	2(1)				Su	perAc
o.ooo x /erkau	( 00.00 f				00.00	oc Ve	0.000 x 'erkau'	( 00.00 f				00.00	00.000 × Verkau	: 00.00 f				0
						3.	.1											
2] Brot  .000 x 2	2.00				2.00	[2 1.	2] Brot .000 x 2	2.00				2.00	[2] Brot 1.000 x 1	2.00				:
3] Milch 1.000 x <sup>-</sup>	ı 1.00				1.00	[3 1.	8] Milch .000 x 1	1.00				1.00	[3] Milch 1.000 x <sup>-</sup>	1.00				
													[1] Kofol 1.000 x :	a 2.00				:
Text Ein- geben	7	8	9	CLR	Tisch Teilen/ Zus.Füg	g	Text Ein- geben	7	8	9	CLR	Tisch Teilen/ Zus.Füg	Text Ein- geben	7	8	9	CLR	Tis Tei Zus
	4	5	6	PLU	F			4	5	6	PLU			4	5	6	PLU	┝
	1	2	3	Bearb beer	eitung nden	H (		1	2	3	Bear bee	beitung enden	PLU	1	2	3	Bearl bee	beitur enden
)	0	•	$\otimes$	Zah	lung	(	)	0	•	$\otimes$	Zal	hlung	$\bigcirc$	0	•	$\otimes$	Zal	hlung



Teilen/

Für die Teilung der Rechnung drücken Sie die Taste <sup>Zus.Füg</sup> und wählen Sie die Posten für eine neue Rechnung und drücken Sie die Taste für Bestätigung.



Tisch:				1.00 EUR					
2(2)				SuperAdmi					
00.000 X Verkau	( 00.00 If				00.00				
[3] Milch 1.000 x	ı 1.00			1.00					
Text Ein- geben	7	8	9	CLR	Tisch Teilen/ Zus.Füg				
	4	5	6	PLU	<b>F</b>				
	1	2	3	Bearbeitung beenden					
$\bigcirc$	0	٠	$\otimes$	Zahlung					